

MS-18863

Scherenwagenheber 2000Kg



Vertrieb: M&S Vertriebservice GmbH, Hermann-Schomburg-Str.6, 02694 Großdubrau

WWW.BITUXX.COM

Warnung

- 1. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- 2. Überschreiten Sie nicht die in der Höhen-/Kapazitätskurve angegebene Nennkapazität (siehe unten).
- 3. Nur auf hartem, ebenem Untergrund verwenden.
- 4. Nur für Notfälle zum Reifenwechsel verwenden.
- 5. Begeben Sie sich niemals unter das Fahrzeug, wenn es mit dem Wagenheber abgestützt ist.
- 6. Die Warnblinkanlage einschalten, die Zündung ausschalten, die Feststellbremse anziehen und den Wählhebel des Automatikgetriebes in die Parkstellung bringen. Im Falle eines Schaltgetriebes den Wählhebel in die Rückwärtsstellung bringen. Außerdem ist das Rad, das sich diagonal gegenüber dem angehobenen Rad befindet, in beiden Richtungen mit einem Block zu versehen.
- 7. Das Anheben darf nur an den vom Hersteller angegebenen Stellen des Fahrzeugs erfolgen.
- 8. Die Wechselprozedur gemäß der Betriebsanleitung des Herstellers des Fahrzeugs befolgen.
- 9. An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
- 10. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Vor der Verwendung

- 1. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob abnormale Bedingungen vorliegen, wie z. B. gerissene Schweißnähte, Lecks, beschädigte, lose oder fehlende Teile.
- 2. Überprüfen Sie den Wagenheber sofort, wenn Sie feststellen, dass er einer ungewöhnlichen Belastung oder einem Stoß ausgesetzt war.
- 3. Wenn der Heber beschädigt ist, sollte er bis zur ordnungsgemäßen Reparatur außer Betrieb genommen werden.

Bedinungsanleitung

- 1. Stecken Sie den Wagenhebergriff in das Loch der Griffhülse.
- Stellen Sie sicher, dass der Sattel richtig positioniert ist. Um eine Beschädigung des Wagenhebers zu vermeiden, darf der Wagenheber nicht bewegt werden, solange der Griff in der Buchse steckt.
- 3. Zum Anheben der Last mit einer Hand den vorderen Teil des Griffs festhalten und mit der anderen Hand am hinteren Teil des Griffs im Uhrzeigersinn drehen.
- 4. Um die Last abzusenken, halten Sie mit einer Hand den vorderen Teil
- 5. Zum Absenken der Last mit einer Hand den vorderen Teil des Griffs festhalten und mit der anderen Hand den hinteren Teil des Griffs langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Pflege und Wartung

- 6. Wenn der Heber nicht benutzt wird, sollte der Hebearm in der unteren Position sein.
- 7. Halten Sie den Heber immer sauber und schmieren Sie die Spindel und die Lager gut.
- 8. Lagern Sie den Griff mit Sorgfalt.

Technische Daten

Modell	MS-18863 / YL-2J
Max. Belastung	2 Tonnen
Min. Hubhöhe	105mm
Max. Hubhöhe	380mm
Gewicht	2,5 kg

EG-Konformitätserklärung *EG* Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir. We herewith declare.

M&S Vertriebservice GmbH, Hermann-Schomburg-

Str. 6 D-02694 Großdubrau, Germany

daß die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

that the following machine complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity

Bezeichnung der Maschine: Scherenwagenheber

Scissor Jack Machine Description: MS-18863 / YL-2J Maschinentyp:

Machine Type:

Handelsmarke: **Bituxx**

Trade name

Maschinen-Nr.: N.A.

Serial Number

Die Maschine erfüllt die

EG-Richtlinien: 2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE

The machinery fulfils these EC BS ENISO 12100:2010

Directives: BS EN 1494:2000+A1:2008

Responsible for documentation:

Authorized Signature/Datel

Hermann-Schomburg-Str. 6 02694 Großdybrau Tel. 03592 / 544047 | Fax: -542492 Place: 12.10.2022

Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

Sylvio May Geschäftsführung

M&S Vertriebservice GmbH

M & S Vertrieb ServiceGmbH

M&S Vertriebservice GmbH, Hermann-Schomburg-Str. 6 Inverkehrbringer:

D-02694 Großdubrau, Germany