

# BITUX<sup>X</sup>

## ELEKTRO GRILL MIT FUß

**MS-12930/MODELL : JBQ-02A**



CE

# Generelle Hinweise



**Lesen Sie vor Benutzung die Bedienungsanleitung genau durch.**



**Die Kochfläche im Betrieb nicht berühren, Verbrennungsgefahr**

1. Prüfen Sie vor dem Betrieb, dass keine Beschädigungen am Gerät vorliegen.
2. Lassen Sie keine Laien an das Gerät.
3. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dies kann sehr gefährlich sein und führt zum Garantieverlust.
4. Setzen Sie das Gerät weder Schnee noch Regen aus.
5. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und nutzen Sie das Gerät erst, wenn Sie alle Punkte verstanden haben. Fehler auf Grund unsachgemäßer Handhabung können zu Verletzungen und Sachschäden führen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

*Vor der ersten Verwendung diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen und zur späteren Verwendung aufbewahren.*

### **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren oder Personen, die nicht über die entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, sowie Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten unter der Voraussetzung benutzt werden, dass sie entweder beaufsichtigt werden oder in den ordnungsgemäßen, sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und dass sie die möglichen Gefahren verstehen. Niemals Kinder mit diesem Gerät spielen lassen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollte nicht von Kindern übernommen werden, außer unter Aufsicht und wenn sie älter als 8 Jahre sind.

Das Gerät für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich halten und darauf achten, dass das Kabel nicht herunterhängt und dadurch zugänglich wird.

Überprüfen Sie regelmäßig das Stromkabel, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder auszutauschen, wenn es beschädigt ist. Ein beschädigtes Stromkabel muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefahr auszuschliessen.

- Vor dem Anschließen des Geräts prüfen, ob die Versorgungsspannung Ihres Geräts derjenigen Ihrer elektrischen

Anlage entspricht. Das Gerät muss unbedingt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

- Vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Falls Sie Anomalien feststellen sollten, dürfen Sie es nicht benutzen.
- Benutzen Sie Ihr Gerät niemals und schließen es nicht an, falls das Kabel defekt oder beschädigt ist, wenn es sichtbare Beschädigungen oder Anomalien beim Betrieb aufweist.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es heruntergefallen und beschädigt ist. Wenden Sie sich an den Händler.
- Reparaturen an elektrischen Geräten müssen immer von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden. Eine Reparatur, die von nicht qualifiziertem Personal ausgeführt wurde, kann für den Benutzer zu einer echten Gefahr werden.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch im Innern der Wohnung bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.

WICHTIG : Holzkohle, Brennerblöcke und Flüssiganzünder sind mit diesem Elektrogerät nicht kompatibel. Die einzige Wärmequelle dieses Geräts ist dessen Widerstand.

- Sie müssen immer den Wasserstand in der Wasserwanne des Geräts kontrollieren. Das Wasser ist nämlich unerlässlich, um das Gerät zu kühlen. Es verringert ebenfalls die Rauchbildung und erleichtert die Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand immer zwischen dem Mindest- (1,1 L) und dem Höchststand (1,4 L) liegt. Überschreiten Sie den Höchststand nicht.
- Das Gerät niemals zonder Wasser benutzen.
- Niemals das Stromkabel oder das Gerät in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Gefahr eines Stromschlags.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, gerade und hitzebeständige Fläche.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen benutzen. Das Gerät nicht auf eine heiße Fläche stellen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Die Steckdose muss immer leicht zugänglich sein, damit Sie das Gerät schnell ausstecken können, falls dies nötig sein sollte.

- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von leicht brennbaren Materialien wie z.B. Vorhänge oder Wandbehänge wenn es in Betrieb ist, dies könnte einen Brand auslösen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren Produkten, Ventilatoren, Anrichten und Regalen auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen handhaben.
- Decken Sie den Rost niemals mit Alufolie ab und stellen Sie niemals ein Tablett darauf.
- **Wichtig : Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.**
- Die Kochfläche ist sehr heiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist: Diese NIEMALS BERÜHREN, um jegliches Verbrennungsrisiko zu vermeiden.
- **Verstellen Sie das Gerät nicht, solange es heiß oder in Betrieb ist.** Warten Sie ab, bis das Gerät vollkommen abgekühlt ist.
- Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.
- Aus Sicherheitsgründen nur das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Originalzubehör benutzen.
- Entfernen Sie auf gar keinem Fall den Heizwiderstand aus dem Grill (zum Beispiel während des Gebrauchs oder bei der Reinigung).
- Wenn es nicht in Gebrauch ist oder vor der Reinigung das Gerät immer vom Stromnetz trennen. Das Gerät erst nach dem vollständigen Abkühlen reinigen.
- Schalten Sie den Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, oder wenn Sie Teile aufsetzen oder abnehmen.
- Das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Gebrauch verwenden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf.
- Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Das Gerät muss unbedingt saubergehalten werden, da es in direktem Kontakt mit den Nahrungsmitteln steht.
- Dieses Produkt darf nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein Fernsteuerungssystem angeschlossen werden.

## **MONTAGE DES GERÄTS**

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig.

Den Grillrost und das Zubehör reinigen.

Die Füße zusammenbauen und dann das Gerät gemäß den untenstehenden Zeichnungen montieren:



Die Füße zusammenstecken: eine kurze und eine lange Stange.

Die kurzen Stangen müssen an der Basis des Grills befestigt werden. Das Gerät steht mit den langen Stangen auf dem Boden.

## **GEBRAUCH**

Die Auffangwanne mit Wasser füllen. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand immer zwischen dem Mindest- (1,1 L) und dem Höchststand (1,4 L) liegt.

Überschreiten Sie den Höchststand nicht.

Das Gerät ans Stromnetz anschließen. Den Thermostat auf Maximaltemperatur einstellen (im Uhrzeigersinn drehen): Das Kontrolllämpchen schaltet sich ein. Es zeigt an, dass sich das Gerät in Betrieb befindet.

Das Gerät ca. 5 Minuten lang vorheizen und den Thermostat dann auf die gewünschte Temperatur einstellen.

Während des Grillens hört das Gerät auf zu heizen, wenn diese Temperatur erreicht ist und heizt erneut, um eine gleichbleibende Temperatur beizubehalten.

Sie können nun die Lebensmittel auf den Rost legen.

Die Kochzeiten hängen von der Menge und Art der Lebensmittel und Ihrem persönlichen Geschmack ab.

Nach dem Gebrauch den Thermostat auf die kleinste Position drehen, um das Gerät auszuschalten und den Netzstecker herausziehen.

### **Ratschläge zur Benutzung**

- ✓ Lassen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 10 Minuten lang ohne Lebensmittel heizen, um eventuelle Fettrückstände und den „neuen“ Geruch zu beseitigen.
- ✓ Lüften Sie den Raum gut, während Sie das Gerät benutzen.
- ✓ Gefrorene Lebensmittel vor dem Grillen auftauen lassen.
- ✓ Wenn Sie das Gerät häufig verwenden, empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit vorsichtig das Fett zu entfernen, das sich in der Auffangwanne angesammelt hat.
- ✓ Denken Sie immer daran, dass Zubereitungen oder Marinaden auf Öl- oder Fettbasis sich entzünden können, wenn sie überhitzt werden.

### **REINIGUNG**

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie bis das Gerät völlig erkaltet ist, bevor Sie es reinigen.
- - Den Heizwiderstand nicht entfernen.
- Niemals das Stromkabel oder das Gerät in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Gefahr eines Stromschlags.
- - Das in der Auffangwanne verbleibende Wasser ausleeren.
- Das Äußere des Geräts mit einem weichen, feuchten Lappen putzen.
- Verwenden Sie keine Schleif- und Scheuermittel.
- - Den Rost mit einer weichen Bürste und mildem Seifenwasser reinigen. Spülen Sie ihn sorgfältig ab und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn wieder auf das Gerät legen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf.

### **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum die mit dem Vertreiber vereinbarte Garantie für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden. Das Gerät muss in seiner Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbeleg zurückgegeben werden, unter Vorbehalt der korrekten Handhabung. Befolgen Sie daher die vorstehenden Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Des Weiteren können wir für Ihr Gerät keine Garantie übernehmen, wenn Sie oder Dritte daran Änderungen oder Reparaturen vorgenommen haben.

# EG-Konformitätserklärung

## *EC Declaration of Conformity*

Hiermit erklären wir,  
*We herewith declare,*

M&S Vertriebsservice GmbH, Hermann-Schomburg-Str. 6  
D-02694 Großdubrau, Germany

daß die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

that the following machine complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.  
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity

Bezeichnung der Maschine:	Elektrischer Standgrill
Machine Description:	Elektric Barbecue
Maschinentyp:	JBQ-02A / 1500Lb
Machine Type:	
Handelsmarke:	Bituxx
Trade name	
Maschinen-Nr.:	N.A.
Serial Number	
Netzspannung / voltage	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme /power	2200 Watt
Die Maschine erfüllt die	
EG-Richtlinien:	EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
The machinery fulfils these EC	EC-Low Voltage Directive 2014/35/EU
Directives:	2014/35/EU

Responsible for  
documentation:  
*Authorized Signature/Date/*  
*Place:*  
Angaben zum Unterzeichner:  
*Title of Signatory:*

M&S Vertriebsservice GmbH  
M & S Vertrieb Service GmbH  
Hermann-Schomburg-Str. 6  
02694 Großdubrau  
Tel. 03592 / 544047 | Fax: -542492  
.....  
Sylvio May  
Geschäftsführung

Inverkehrbringer: M&S Vertriebsservice GmbH, Hermann-Schomburg-Str.  
6 D-02694 Großdubrau, Germany

---