

# BITUX<sup>X</sup>

## CAMPINGTOILETTE 20L MS-16575

### BEDIENUNGSANLEITUNG

DIE TOILETTE BESTEHT AUS ZWEI ABLÖSBAREN TANKS, WELCHE SICH EINFACH MITEINANDER VERBINDEN LASSEN. DER OBERTEIL IST EIN SPÜLWASSERTANK UND TOILETTENSCHÜSSEL, INKL. SITZ UND DECKEL. DER UNTERTEIL IST DER ABWASSERTANK.

DIE TOILETTE IST FÜR DIE ANWENDUNG VON CHEMISCHEN ZUSATZSTOFFEN FÜR CHEMIETOILETTEN GE- EIGNET. DIESE BINDEN GERÜCHE, VERMINDERN DIE GASBILDUNG UND HELFEN BEI DER ZERSETZUNG VON FESTSTOFFEN.

#### VORBEREITUNG

##### VORBEREITEN DES ABWASSERTANKS

- Trennen Sie beide Tanks durch das Öffnen der seitlichen Verriegelung. Drücken Sie die Riegel gleichzeitig nach unten und außen.
- Schrauben Sie den Deckel des Abwassertanks ab und füllen Sie den chemischen Zusatz lt. den jeweiligen Herstellerangaben ein. Der Abwassertank hat ein Fassungsvermögen von 20l.
- Drehen Sie den Deckel wieder zu.



##### VORBEREITEN DES SPÜLWASSERTANKS

- Schrauben Sie den Tankdeckel ab und füllen Sie den Spülwassertank mit Frischwasser. Bei Bedarf kann etwas Reinigungsflüssigkeit beige- mischt werden. Richten Sie sich bitte nach den Herstellerangaben auf der Verpackung. Benutzen Sie aber niemals die chemischen Zusätze aus dem Abwassertank, da dies die Verschlüsse beschädigen kann. Verschließen Sie im Anschluss den Tankdeckel.
- Platzieren Sie den Spülwassertank wieder auf dem Abwassertank und koppeln diese über die Riegel aneinander.



#### GEBRAUCH

- Ziehen Sie bei geöffnetem Toilettendeckel die Schieberdichtung auf, um ggf. aufgebauten Druck (durch Temperatur oder Druckunterschiede, insbesondere bei Reisen in den Bergen) abzu- lassen.
- Spülen Sie durch Betätigung der Pumpe etwas Wasser in den Abwassertank.
- Die Campingtoilette kann mit geöffneter oder geschlossener Schieberdichtung verwendet werden. Bei geschlossener Schieberdichtung muss dieser nach dem Geschäft geöffnet werden und anschließend gut durchgespült werden. Drei bis vier kurze Spülungen sind meist effektiver als eine lange, langsame Spülung. Schließen Sie abschließend wieder die Schieberdich- tung.



#### ENTLEERUNG

- Leeren Sie den Abwassertank nur in dafür vorgesehene Sam- melstellen oder eine normale Toilette. Das Ausleeren in der freien Natur ist verboten.
- Entkoppeln Sie den Spülwassertank vom Abwassertank.
- Drehen Sie den Verschluss auf und entleeren Sie den Tank.
- Spülen Sie den Tank mit frischem Wasser aus, anschließen kann dieser wieder befüllt und die Campingtoilette wieder zusammgebaut werden.



#### LAGERUNG

Wenn die Toilette für längere Zeit nicht gebraucht wird, können Sie diese wie folgt einlagern:

- Entleeren Sie den Spülwassertank
- Betätigen Sie mehrfach die Spülung um die Pumpe komplett zu leeren
- Leeren und Reinigen Sie den Abwassertank
- Schrauben Sie die Tankdeckel ab und lassen die Schieberdichtung offen
- Lassen Sie die Tanks vor der Einlagerung komplett trocknen

#### REINIGUNG UND WARTUNG

Nutzen Sie niemals Haushaltsreiniger wie Bleiche oder Lösungen. Dies kann die Toilette dauerhaft beschädigen.

- Die Toilette kann mit einem feuchten Lappen und ggf. Kunststoffreiniger gesäu- bert werden. Nutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Schwämme, da diese die Oberfläche angreifen.
- Zum Trocknen nur mit einem trockenen Tuch abtupfen.
- Reinigen Sie die Tankdeckel sowie die Schieberdichtung.

Verriegelungen, Tankdeckel und Schieberdichtung sind Verschleißteile.

#### WINTERNUTZUNG

Für die Nutzung im Winter gibt es spezielle Zusätze, die ein Einfrieren der Flüssigkeiten ver- hindern. Nutzen Sie nur Mittel, welche für Campingtoiletten geeignet sind.

#### SICHERHEIT

- Die Campingtoilette ist kein Spielzeug.
- Lehnen Sie sich nicht an den Toilettendeckel.
- Halten Sie die Toilette stets gerade bzw. eben.
- Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, da diese die Tanks beschädigen können. Die Folgen wären sehr un schön.