




Gebrauchsanweisung

Auffahrrampe/ 1 Paar Auffahrrampen

Artikelnummer: MS-11367, MS-11397



(Farbabweichungen sind möglich, beeinträchtigen aber nicht die Funktionsweise)

M & S Vertrieb Service GmbH, Hermann-Schomburg-Str. 6, 02694 Großdubrau, Deutschland

Allgemeine Hinweise

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Paar Auffahrrampen (in dieser Anleitung auch „Rampen“ oder „Auffahrrampen“ genannt). Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Montage, Nutzung und Pflege. Lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung vollständig und sorgfältig durch. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise und Warnungen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu Verletzungen von Personen oder zu Schäden am Fahrzeug bzw. am Produkt kommen.

Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass Sie jederzeit darauf zugreifen können. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie diese Anleitung bitte mit weiter.

Zeichenerklärung:

Auf den Rampen und in der Bedienungsanleitung werden folgende Symbole und Warnzeichen verwendet:



Kennzeichnung einer möglichen Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine **schwere** Verletzung **oder den Tod** zur Folge haben kann.



Kennzeichnung einer möglichen Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Kennzeichnung von möglichen Schäden am Produkt oder anderem Eigentum.



Bedienungsanleitung lesen!



Sicherheitshinweise beachten!



Warnung vor Kippgefahr / Gefahr durch Kippen oder Verrutschen der Rampe.



Achtung bei Arbeiten unter angehoben Lasten



Warnung vor Quetschgefahr zwischen Fahrzeug, Rampe und Untergrund.



Zulässige Traglast beachten – nicht überschreiten



Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren hin.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Auffahrrampen sind ausschließlich zum Auffahren geeigneter Fahrzeuge bestimmt, um einen erhöhten Zugang zum Fahrzeugunterboden zu ermöglichen, z. B. für Sichtprüfungen, Reinigungsarbeiten oder kleinere Wartungsarbeiten. Die Rampen dienen ausschließlich der temporären Erhöhung des Fahrzeugs und NICHT als Wagenheber oder Hebebühne.

Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn:

- das Fahrzeug die zulässige Traglast der Rampen nicht überschreitet,
- Spurbreite und Bodenfreiheit des Fahrzeugs für die Rampen geeignet sind (siehe Kapitel 5),
- die Rampen auf einem festen, ebenen und tragfähigen Untergrund stehen,
- immer beide Rampen zusammen und symmetrisch verwendet werden,
- das Produkt unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand ist.

Unzulässige Verwendung / vorhersehbare Fehlanwendung

- Rampen nicht für zu schwere oder ungeeignete Fahrzeuge verwenden.
- Rampen nicht auf unebenem, weichem, schrägem oder rutschigem Untergrund benutzen.
- Rampen nicht einzeln verwenden (immer paarweise).
- Rampen nicht als dauerhafte Fahrzeugabstützung oder als Ersatz für einen Wagenheber verwenden.
- Rampen nicht für andere Lasten (z. B. andere Maschinen, Gegenstände) verwenden.
- Keine Arbeiten unter dem Fahrzeug durchführen, ohne dieses zusätzlich gegen Wegrollen zu sichern.
- Beschädigte oder veränderte Rampen dürfen nicht benutzt werden.

Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheitshinweise



Schwere Verletzungsgefahr!

- Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung vollständig lesen und aufbewahren.
- Produkt nur verwenden, wenn Handhabung, Funktion und Sicherheitshinweise bekannt sind.
- Benutzung nur durch eingewiesene, erwachsene Personen.
- Kinder vom Produkt und dem Arbeitsbereich fernhalten.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht benutzen.
- Fahrzeug in erhöhter Position niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich befinden.



Niemals unter dem Fahrzeug arbeiten, ohne es zusätzlich gegen Wegrollen und Absinken zu sichern (z. B. mit separaten Achsständern/Unterstellböcken).



Rutsch- und Kippgefahr!

- Rampen nur auf festem, ebenem, sauberem und tragfähigem Untergrund verwenden.
- Rampen niemals auf lose, weichem, unebenem oder rutschigem Untergrund einsetzen.
- Sicherstellen, dass die Rampen sicher stehen und nicht verrutschen können.
- Rampen immer paarweise und symmetrisch verwenden.



Quetsch- und Stoßgefahr!

- Hände, Füße und andere Körperteile von beweglichen Teilen und Gefahrenstellen fernhalten.
- Beim Auffahren und Abfahren nicht in der Nähe der Räder oder unter dem Fahrzeug aufhalten.



Sachschäden vermeiden


- Zulässige Traglast niemals überschreiten.
- Keine Umbauten oder Veränderungen am Produkt vornehmen.
- Produkt nur bestimmungsgemäß und gemäß dieser Anleitung verwenden.

Restrisiken

Trotz sachgemäßer Verwendung können Restrisiken nicht vollständig ausgeschlossen werden. Folgende Restrisiken bestehen:

- Verletzungsgefahr durch Abrutschen, Wegrollen oder Kippen des Fahrzeugs bzw. Verrutschen der Rampen.
- Gefahr von Produkt- und Sachschäden, insbesondere am Fahrzeugunterboden, Stoßfänger oder Spoiler.
- Quetschgefahr für Körperteile beim Auffahren, Abfahren oder durch Kippen der Rampe.
- Rutsch- und Unfallgefahr durch Nässe, Schmutz, Öl, Laub oder Eis auf der Rampe oder dem Untergrund.
- Beschädigung tiefsitzender Fahrzeugteile bei unzureichender Bodenfreiheit oder falschem Anfahrwinkel.

Technische Daten




Material: Stahl

Gewicht: 9 kg

Max Traglast je Rampe: 1,5 Tonnen

Abbildung Teileerklärung




Bodenfreiheit und Fahrzeugeignung prüfen

Prüfen Sie vor der Nutzung unbedingt die Bodenfreiheit Ihres Fahrzeugs. Nicht jedes Fahrzeug ist für die Nutzung dieser Auffahrrampen geeignet. Bei zu geringer Bodenfreiheit, langem Überhang oder tief sitzenden Fahrzeugteilen (z. B. Stoßfänger, Schürzen, Spoiler, Unterbodenverkleidung) besteht die Gefahr, dass diese beim Auffahren auf die Rampe beschädigt werden.

- Führen Sie vor dem eigentlichen Auffahren eine langsame Probeannäherung durch und beobachten Sie den Übergang zwischen Boden und Rampenkante.
- Lassen Sie sich nach Möglichkeit von einer zweiten Person einweisen, die den Abstand zwischen Fahrzeugunterboden/Stoßfänger und Rampe beobachtet.
- Fahrzeuge mit sehr geringer Bodenfreiheit (z. B. Sportwagen, tiefergelegte oder stark beladene Fahrzeuge) sind für diese Rampen unter Umständen nicht geeignet.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unzureichende Bodenfreiheit oder falsche Einschätzung des Anfahrwinkels entstehen.

Passt mein Auto auf die Rampe?



Vorher prüfen:

- Bodenfreiheit
- Langer Überhang / tiefe Teile (Spoiler, Schürze)

So geht's sicher:

- Langsam probeweise herankommen
- Übergang Boden-Kante beobachten
- Am besten einweisen lassen

Hinweis:

Sehr tiefe Fahrzeuge (Sportwagen/tiefergelegt/stark beladen) ggf. ungeeignet.

Inbetriebnahme, Verwendung

Vor der Inbetriebnahme

Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und alle Teile auf Beschädigungen.

Bei beschädigten Teilen oder fehlenden Teilen wenden Sie sich an die Serviceadresse des Herstellers.

Bedienung / Verwendung



Die Rampen dürfen ausschließlich paarweise verwendet werden!



Verletzungsgefahr durch Verrutschen oder Kippen!

- Rampe standsicher und symmetrisch zum Fahrzeug aufstellen.
- Bei rutschigem oder kritischem Untergrund die Rampe zusätzlich sichern (Sicherungsmittel nicht im Lieferumfang enthalten).
- Personen aus dem Gefahrenbereich fernhalten, während das Fahrzeug auf- oder abfährt.

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Bedienung!

- Fahrzeug nur langsam, gerade und kontrolliert auffahren.
- Ruckartige Fahrmanöver, starkes Beschleunigen, abruptes Bremsen und stoßartige Belastungen vermeiden.
- Fahrzeug sofort nach dem Auffahren gegen Wegrollen sichern (Feststellbremse, Gang/Parkstellung „P“, ggf. Unterlegkeile).

Gefahr von Produkt- oder Fahrzeugschäden!

- Rampe möglichst nur mit nicht angetriebener Achse befahren.
- Bei Auffahrt über eine angetriebene Achse besonders vorsichtig vorgehen, da die Antriebskraft die Rampe verschieben kann – zusätzliche Sicherung erforderlich.
- Alle Teile vor Gebrauch auf festen Sitz prüfen.

Vor dem Auffahren:

- Prüfen Sie die Bodenfreiheit Ihres Fahrzeugs
- (siehe „Bodenfreiheit und Fahrzeugeignung prüfen“).
- Die Reifenbreite darf 225 mm nicht übersteigen.
- Nähern Sie sich im Zweifel zunächst nur langsam bis zur Rampenkante an und kontrollieren Sie den Abstand zwischen Fahrzeugunterboden bzw. Stoßfänger und Rampe.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund fest, eben und tragfähig ist.
- Positionieren Sie beide Rampen symmetrisch und im richtigen Abstand entsprechend der Spurbreite Ihres Fahrzeugs.

Auffahren:

- Fahren Sie das Fahrzeug langsam und gerade auf die Rampe.
- Nach Möglichkeit sollte die Auffahrt mit einer nicht angetriebenen Fahrzeugachse erfolgen.
- Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug sicher und mittig auf der Rampe steht.
- Während des gesamten Auffahrtvorgangs dürfen sich keine unbeteiligten Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Nach dem Auffahren:

- Sichern Sie das Fahrzeug sofort gegen Wegrollen (Feststellbremse, Gang/Parkstellung „P“, ggf. Unterlegkeile).
- Prüfen Sie den sicheren und stabilen Stand des Fahrzeugs auf der Rampe.


Abfahren:

- Sichern Sie den Gefahrenbereich, bevor Sie das Fahrzeug von der Rampe abfahren.
- Entfernen Sie zuvor die Unterlegkeile.
- Fahren Sie langsam und kontrolliert von der Rampe herunter.

Ordnungsgemäße Verwendung



Traglast: 1,5 Tonnen je Rampe



Traglast: 1,5 Tonnen je Rampe

Wartung, Reinigung, Lagerung, Transport

Wartung

- Prüfen Sie die Auffahrrampen vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden, Verformungen, Risse, Korrosion oder lose Bauteile.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Beschädigungen festgestellt werden.
- Lassen Sie beschädigte Rampen nicht reparieren, sondern ersetzen Sie diese.

Reinigung

- Reinigen Sie die Auffahrrampen nach jeder Benutzung mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch.
- Entfernen Sie Öl, Fett, Schmutz und andere Rückstände sorgfältig, um die sichere Funktion nicht zu beeinträchtigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen und frostfreien Ort.
- Schützen Sie die Auffahrrampen vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Transport

- Transportieren Sie die Auffahrrampen nur in gesichertem Zustand.
- Achten Sie darauf, dass während des Transports keine Teile verrutschen, umkippen oder beschädigt werden.
- Vermeiden Sie starke Stöße und unsachgemäße Belastungen.

Entsorgung

Produkt

Die Auffahrrampen bestehen aus Metallbauteilen, die einer Wiederverwertung zugeführt werden können.

Verpackung

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclingfähig. Kartonagen und Papier können über die Altpapiersammlung entsorgt werden. Kunststoffverpackungen und Folien sind entsprechend den kommunalen Vorschriften der Kunststoffsammlung zuzuführen.

Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe wiederzuverwenden und die Umwelt zu schützen.

In der EU verantwortliche Person und Hersteller:

M & S Vertrieb Service GmbH
Hermann-Schomburg-Str. 6
02694 Großdubrau, Deutschland
info@ms-vertriebservice.de

Produzent:

SHANGHAI TAKA INDUSTRIAL CO., LTD.
Add: ROOM 814, NO.1759, NORTH ZHONGSHAN ROAD, PUTUO DISTRICT 200061 SHANGHAI, CHINA



M & S Vertrieb Service GmbH
Hermann-Schomburg-Str. 6
02694 Großdubrau, Deutschland
Tel.: +49 (0)35934/789890
E-Mail: info@ms-vertriebsservice.de
www.bituxx.de

Copyright © 2024 M & S Vertrieb Service GmbH. Alle Rechte vorbehalten.