ELEXUS

Bedienungsanleitung
SOLAR LEUCHTE



Wasserdicht | Frostsicher | Hitzebeständig

Produkt Informationen

Produkt Name: Solar Gartenleuchte

Energiezufuhr: Solar

Material: ABS+PC

Nutzgebiete: Garten, Gehweg, Poolbereich, Kameleon, Garage, Wand, am Haus herum

Einleitung

Die Solar Leuchte hat 2 Einstellmöglichkeiten, man kann frei durch drücken am Gerät die Farbe wählen oder man kann einen automatischen Durchlauf der Farben auswählen. Sobald der jeweilige Modus ausgewählt ist, schaltet die Leuchte automatisch Abends an.



INSTALLATION

Bitte den Knopf am Solarmodul drücken und den Modus auswählen. Dann suchen sie sich einen sonnigen Platz aus. Je stärker die Sonnenstrahlen einfallen, desto schneller und mehr kann sich die Batterie au¨aden und somit leuchtet die Leuchte länger

- Methode 1: Boden stecken

Verbinden Sie die Steckverbindugen miteinander und stellen sie die Neigung einund danacnh stecken sie die leute in den Boden

- Methode 2: Wandanbringung

1) Stellen Sie die Neigung so ein wie Sie es möchten und ziehen Sie die Schraube an

2) Bohren Sie 2 Löcher mit der Borhmaschine an die Wand und Besfestigen Sie so die Solar Leuchte an die Wand



In der Zustellung ist die Leuchte im Ausgeschaltetem Zustand, vor Nutzung bitte Einsschalten



Licht Modus

Die leuchte hat verschiede Farbeinstellmöglichten

- Warmweiss
- Kaltweiss
- Rot
- Lila
- Grün
- Blau

Zudem hat die Solar leuchte einen Speziellen Modus, wo diese einen automatischen Farblauf hat.

Behebung von Störungen

1) Laden Sie die Solarleuchte vor der ersten Inbetriebnahme im direkten Sonnenlicht für 8 Stunden auf, um sicherzustellen, dass die batterie vollständig aufgeladen ist. Für diesen Ladevorgang muss der Ein/Aus Schalter auf Position On geschlatet sein.

1) Stellen Sie sicher, das der Schalter ein steht.

2) Die Intensität des Sonnenlichts am ausgewählten Standort könnte zu gering sein. Stellen Sie die leuchte an einen geeigneten Ort. Vermeiden Sie Tagsüber Schatten, vermeiden Sie auch Nachts hellen Lichteeinfall (z.B. Straßenlaterne)

3) Halten Sie das Solarmodul schonend sauber und trocken, Schmutz verringert die Leistung des Solarmoduls ebenso wie eine Stumpfe oder zerkratze Ober¨äche .

4) Bitte machen Sie sich vertraut das die Leuchte so angebracht ist, das Sie Sonnenstrahlen empfangen kann.

5) Die Solar Leuchte kann nur die beste Lichtaustrahlung bringen, wenn diese auch korrekt ausgerichtet ist