

Bedienungsanleitung

BITUX^X

**Lötset mit Lötpistole 100W
MS-18089**



Wichtige Hinweise

	ACHTUNG!	Zum Schutz vor ernststen Verletzungen seien Sie vorsichtig und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie die Lötpistole benutzen!
---	-----------------	---



- Führen Sie vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung des Gerätes durch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sicherheitsvorrichtungen beschädigt oder abgenutzt sind. Setzen Sie nie Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend dem in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Verwendungszweck.
- Sie sind für die Sicherheit im Arbeitsbereich verantwortlich.
- Sollte das Kabel oder der Stecker aufgrund äußerer Einwirkungen beschädigt werden, so darf das Kabel nicht repariert werden! Das Kabel muss gegen ein neues ausgetauscht werden.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung von 230 Volt Wechselspannung muss der vorhandenen Netzspannung entsprechen.
- Das Gerät niemals am Netzkabel anheben, transportieren oder befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Steckverbindungen im überflutungssicheren Bereich liegen bzw. vor Feuchtigkeit geschützt sind.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät einem direkten Wasserstrahl ausgesetzt wird.
- Für die Einhaltung ortsbezogener Sicherheits- und Einbaubestimmungen ist der Betreiber verantwortlich. (Fragen Sie eventuell einen Elektrofachmann)
- Bei einem eventuellen Ausfall des Gerätes dürfen Reparaturarbeiten nur durch einen Elektrofachmann oder den Kundendienst durchgeführt werden.



Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Ratschläge, da es andernfalls zu Beschädigungen und / oder Verletzungen kommen kann:

Die Temperaturen von Teilen der Station können im Betrieb bis zu 480°C betragen, deshalb:

- Benutzen Sie die Station nicht in der Nähe brennbarer Gase, Papier oder anderen brennbaren Stoffen.
 - Vermeiden Sie es, heiße Teile der Station zu berühren, andernfalls könnten Sie sich ernsthaft verbrennen.
 - Berühren Sie keine metallischen Teile in der Nähe der Lötspitzen.
 - Stellen Sie die Lötpistole nur auf hitzebeständigen Oberflächen ab
 - Tauchen Sie diese NIE in Wasser!
 - Fassen Sie die Lötpistole bei Gebrauch IMMER am Griff an, nicht an der Spitze
-

Behandeln Sie das Gerät vorsichtig

- Lassen Sie es niemals fallen und setzen Sie es keinen Stößen / Schlägen aus
- Beinhaltet empfindliche Bauteile, die bei unsachgemäßer Benutzung zerstört werden können

Es wird empfohlen, die Lötpistole maximal eine Minute am Stück eingeschaltet zu lassen und dann eine Pause von mindesten vier Minuten zu machen eh Sie wieder in Gebrauch genommen wird. Dies verlängert die Lebensdauer des Gerätes.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, falls Sie es längere Zeit nicht brauchen oder Stromausfall herrscht oder, bevor Sie es öffnen.

Beim Löten entstehen potentiell schädliche Dämpfe. Löten Sie nur an einem gut belüfteten Arbeitsplatz, um schädliche Konzentrationen zu vermeiden.

Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Gerät vor.

Gebrauchshinweise

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die richtige Spannung für das Gerät vorliegt
- Stellen Sie sicher, dass die Pistolenspritze fest sitzt und die Feststellschraube angezogen ist.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzstrom
- Achten Sie darauf, dass die Verbindungspunkte sauber und frei von fetten sind
- Erwärmen Sie die Anschlusspunkte mit der Lötpistole, NICHT den Lötzinn
- Den Lötzinn erst nach erwärmen der Anschlusspunkte auftragen
- Das verlötete Material nun auskühlen lassen
- Die Spritze lässt sich mit einem feuchten Schwamm gut reinigen, solange die Spitze noch erhitzt ist
- Nach der Benutzung Reinigen Sie immer die Lötspitze und verzinnen Sie diese vor dem Abschalten neu. Dies schützt die Lötspitze vor Oxidation und erhöht die Standzeit Ihrer Lötspitze.

BITTE BEACHTEN

- Bitte befolgen Sie die Anleitungen und Tipps, um eine einwandfreie Funktion Ihres Gerätes zu gewährleisten
 - Von der Industrie empfohlene Werte:
 - 315 – 320 °C für normales Lot
 - 340 -370 °C für bleifreies Lot
-