

16189 - 15 Teiliges Polierset für Scheinwerfer

Beschreibung:

Das Scheinwerfer-Polierset wurde entwickelt, um Scheinwerfer Trübung, Vergilbung, Oxidation und Kratzer zu entfernen. Es enthält alles um auch trübste Linsen wiederherzustellen. Sie erhalten beste Ergebnisse an den meisten Kunststoffgläsern, wie zum Beispiel Rückleuchten, Anhängern, Bootsfenstern, Helmvisiere, Motorrad-Windschilden, Schneemobilen und vielen mehr.

Warnung:

Kann allergische Reaktionen verursachen. Kann Augen, Haut, Nase und Kehle reizen. Vermeiden Sie Augenkontakt. Kommen Sie nicht mit Haut oder Kleidung in Kontakt mit den Poliermitteln oder der Versiegelung. Atmen Sie keine Ausdünstungen ein. Nutzen Sie das Kit nur in gut belüfteten Bereichen. Nicht einnehmen! Waschen Sie sich die Hände direkt nach der Anwendung. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Einatmung, sofort in einen Bereich mit Frischluft wechseln. Bei versehentlicher Einnahme sofort einen Arzt aufsuchen. Sollte eine Reizung nach Selbstbehandlung verbleiben, suchen Sie einen Arzt auf. Bewahren Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vorbereitung:

Reinigen Sie den Scheinwerfer mit Wasser. Kleben Sie den Bereich um die Scheinwerfer ab um Kratzer und Schäden am Lack zu vermeiden.

1. Schleifen

Feuchten Sie die Schleifblätter an, dazu verwenden Sie bitte klares Wasser.

Schleifen Sie mit drei verschiedenen Körnungen um schwere Vergilbung, Trübung und Korrosion zu entfernen. Verwenden Sie im ersten Gang das grobes Schleifpapier und arbeiten sich dann bis zum feinsten Schleifpapier durch (P800 > P1200 > P2000). Befolgen Sie diese Vorgehensweise, anderenfalls wird nicht das gewünschte Resultat erzielt und es kann zu Beschädigungen kommen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.

2. Polieren

Bringen Sie den orangen Schwamm auf die Polierscheibe auf und tragen Sie die Polierpaste auf, in dieser befindet sich gleichzeitig die Versiegelung. Polieren Sie den Scheinwerfer, bis die Transparenz wieder dem Originalzustand entspricht. Für beste Ergebnisse empfehlen wir eine Poliermaschine. Bei Handpolitur müssen mindestens 200 Polierbewegungen gleichmäßig im Uhrzeigersinn durchgeführt werden.

Im Anschluss Reinigen Sie den Scheinwerfer, dass dieser trocken ist. Die Versiegelung ist ebenfalls in der Politur enthalten, tragen sie diese, dünn und gleichmäßig auf dem Scheinwerfer auf. Warten Sie bis die Politur leicht angetrocknet ist. Nehmen Sie ein trockenes Tuch und polieren Sie die angetrocknete Politur vom Scheinwerfer. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht beim Auftragen der Versiegelungsschicht. Halten Sie die Scheinwerfer trocken und waschen Sie das Auto nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden.