

BITUX^X

Schuhspanner

Anleitung

Ihr neuer Zwei-Wege-Schuhspanner ermöglicht es Ihnen, Ihre Schuhe in Länge und Weite zu dehnen. Dies geht für einen linken oder einen rechten Schuh. Um einzelne Stellen des Schuhs gezielt zu weiten, können Sie den Schuhspanner mit verschiedenen Aufsätzen besetzen.

1) Einführen des Schuhspanners

Drehen Sie das Gewinde im Uhrzeigersinn, um die Länge anzupassen.

2) Die Länge anpassen: Drehen Sie das Gewinde im Uhrzeigersinn, bis sich die Oberfläche des Schuhs spannt. Aber überdehnen Sie das Material nicht, damit keine Schäden entstehen.

3) Die Weite anpassen:

Drehen Sie das Metallgewinde im Uhrzeigersinn, bis sich die Oberfläche seitlich spannt.

Überdehnen Sie das Material auch hier nicht, um Schäden zu vermeiden.

Lassen Sie den Schuhspanner für mindestens 24 Stunden im Schuh,

um optimale Ergebnisse zu erzielen. Um den Schuhspanner zu entnehmen, drehen Sie die Gewinde gegen den Uhrzeigersinn.

